

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (SILVERING) ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СЕРЕБРЕНИЯ

Жидкость для серебрения металлов «**SILVERING**» предназначена для серебрения меди и её сплавов путём погружения или натирания.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА ПОД СЕРЕБРЕНИЕ

- Для получения глянцевого покрытия поверхность необходимо заполировать.
- Обезжирить поверхность органическими растворителями, щелочными растворами обезжиривания. Поверхность металла под покрытие должна хорошо смачиваться. Не допускается на поверхности следов жира, масла.

СЕРЕБРЕНИЕ

Перед применением жидкость тщательно перемешать (при необходимости разбавить дистиллированной водой).

- Погрузить металл в жидкость для серебрения на 1 минуту и более (толщина покрытия зависит от времени воздействия жидкости) или натереть поверхность мягкой тканью, смоченной в жидкости, до получения желаемого результата.
- Промыть (протереть) покрытую поверхность дистиллированной водой (допускается использование обычной воды).
- Для защиты серебряного покрытия нанести лак (например, наш [Керамический лак - CERAMIC](#)).

ВНИМАНИЕ! Использовать средства индивидуальной защиты, избегать попадания на кожу!



+7 (965) 010-60-15
+7 (931) 286-45-44
zakaz@ru-chrome.ru
www.ru-chrome.ru
